FOTA を利用してソフトウェアをアップデートする方法

1. 端末を USB 端子に接続してください。 又は、端末本体に電源が入っていれば Wi-Fi 接続として対応が可能です。



2. ブラウザに以下の IP アドレスを入力します。http://192.168.0.1/

| - (€-) € http://132.148.0 V/regin. xxp17.144081955.55 TJC | $\mathcal{P} \neq \mathcal{C}$ of Modern Configuration Inter x | - 0 × 命☆戀 9 |
|--|---|----------------|
| цоо Варгур 2.4 Составания Соста | モデム構成インターフェースへようこそ。 タートガイドに記載されているユーザー名とバスワードを入力して下 さい。 ユーザー名 パスワード 言語 E×Eマ ログイン | |

ブラウザに表示されたユーザ名及びパスワードを入力します。
ユーザー名は「admin」; パスワードは「※」で入力して、「ログイン」をクリックします。
※お客様設定パスワード又は初期パスワード



4. メニューから「設定」>「ソフトウェアアップデート」>「バージョン確認」をクリックします。

| TJ PIN認定 製品設力 ソフト | | ステータス フトウェアアップデー インスト | 設定 - 製品ソフトウェ: | │ ネット アパージョン00.00.98.9 | ¢ | @ @ | |
|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------|---|-----------------------------------|-----|---|
| PIN設定 製品設T ソフト | E 定 ウエアアップラ <mark>ート</mark> | フトウェアアップデー | ◆ | アパージョン 00.00.98.9 | | | |
| PIN設定 製品設力 ソフト | E 定 ウェアアップラ <mark>ート</mark> | インスト | 製品ソフトウェン | アパージョン 00.00.98.9 | | | |
| 製品設立 ソフト: | 定 ウェアアップテート | インスト | BEILI > > I - > I | /////////////////////////////////////// | 00 (01 /20 /2015) | | |
| ソフト | ウェアアップラート | | ールソフトウェア | * | 99 (0129/2013) 第 ソフトウェアをインストール | | |
| | | | | | | | |
| DHCPS | 设定 | サーバー | からソフトウェアをイン | ストール「パージョン確認 | | | |
| Wi-Fi設 | 淀 | | | | | | |
| 工場出有 | 荷設定 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | - |

5. サーバーへ新しいソフトウェアを確認しに行きます。



6. 新しいソフトウェアがある場合、

「ステータス NEW firmware version is available now(00.00.XX.XXX)」が表示されます。 ※今回は(00.00.99.992) 「アップデート」をクリックします。



7.「アップデート」をクリックしたら、下記(a~c)の画面表示内容に変わります。

| a. | D = C | - □ × 命命。 |
|--------------|--|--------------|
| тіс | ステータス 識証 ネットワーク 🕘 🕣 | |
| PINROE | ンフトウェアアップデート 製品ソフトウェアパージョン 000098999 (01/29/2015) | |
| 製品設定 | インストールソフ | |
| ソフトウェアアッフテート | アップデート中 | |
| UndPage | サーバーからソフト | |
| 丁提出描述で | | |
| | | |
| | 「「「」」 | |
| | | |
| | | |
| | | |

b.

| 🗲 🛞 🛃 - 🦉 http://192.168.0.1/index.asp?timestamp=1464088234776 | | , P マ C 🥘 Modem Configur | tion Inter × | - 6 × ୷☆፡© |
|--|----------|--------------------------|--------------|---------------|
| οίτ | | | ۵ ک | |
| | | | | |
| PINE | | | | |
| 製品設定 | | | | |
| ソフトウェアアップデート | . | 記動進備中 | | |
| DHCP設定 | · · | 7 K22 20 14 10 1 1 | | |
| Wi-Fight | | | | |
| 工場出荷設定 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | _ | | |
| | | レプ | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

c.

| (€) (| | ,오 ㅜ ৫ 🦪 Modem Configuratio | n Inter × | - 四 × 命会際 <mark>ම</mark> |
|--------------|----------|-----------------------------|-----------|------------------------------------|
| ЭĹТ | | | © (1) | |
| | | | | |
| PINEE | | | | |
| 製品設定 | _ | | | |
| ソフトウェアアップデート | | 面积新力 | | |
| DHCP設定 | • | 再起勤中 | | |
| WI-FIRST | | | | |
| 工場出荷設定 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | ~レプ | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

 8. ソフトウェア更新されたら、確認します。
ソフトウェアバージョンの確認、「設定」⇒「ソフトウェアアップデート」をクリックして、 画面上にてバージョン確認する。
「新バージョン:00.00.99.992」になっていれば完了となります。